## HA-6400 Côr™ Home Automation Panel



## DIRECTIVES D'INSTALLATION RAPIDE DU DÉPOSITAIRE



Fig. 1 – Panneau de commande Côr

## Étape 1 – Éléments de la liste de vérification

- Confirmer que le propriétaire a des services Internet
- Nom et mot de passe du réseau Wi-Fi de l'utilisateur
- Nom d'utilisateur : installer (minuscules) et NIP 9713
- Appareil mobile (iOS ou Android) avec navigateur Web
- Petit tournevis

# Étape 2 – Provision Panel sur le portail du dépositaire

- Lancez Internet Explorer et connectez-vous à https://webportal.ultra-sync.com pour saisir vos identifiants sur le portail du dépositaire UltraSync.
- Cliquez sur **New Sites** (Nouveaux sites) pour ajouter un nouveau compte.
- Inscrivez les renseignements demandés.





Fig. 2 – Plaque arrière de panneau de commande Côr

Add a New Site	
-	
Central Station	
Ser Monitoring	~
None	
Jones, Sam	
2447191	
1234 Main Street	
Country	
Critical Status	×
	_
Indiana	٠
Andown	
2P	
00000	
Phone	
<b>F</b>	
Fax	
Nobile	
disease in the	
12 doit Serial Number Back of PAr Ba	and law
Tatestate	_
Amorica/Now_York	~
VIN	
SELFMON	ų
Acetaa	-
4 Ligerica	
A Service Grade	_
Service Grade	¥
Entering Gradie	-
US Grade 2 Collular	
US Grade 2 Dual Path	
US Grado 2 IP	
US-100-595 IP	_

- Renseignements importants à fournir :
  - Station centrale = **autosurveillance**
  - Identifiant de série = numéro de série à 12 chiffres à l'arrière du panneau de commande Côr
  - NoCompt = crée un code unique à 4 chiffres pour le client
  - Niveau de service = **IP Niveau 2 US**
- Cliquez sur Create (Créer) quand vous avez terminé.

## Étape 3 – Installer la batterie dans le panneau de commande Côr

• Retirez le couvercle arrière et branchez la batterie au connecteur. Remettez le couvercle en place.

# Étape 4 – Brancher l'alimentation au panneau de commande Côr

• Branchez l'alimentation au panneau de commande en utilisant l'adaptateur inclus.

Étape 5 – Vérifiez que le panneau de commande Côr est en mode Wi-Fi.



**REMARQUE** : Si le message vocal « *Ethernet is On* » (Branché sur Ethernet) se fait entendre, **appuyez de nouveau sur** 7.

## Étape 6 – Activer le mode de recherche Wi-Fi



**REMARQUE** : Attendez le message « *Wi-Fi Discovery Mode ON* » (Mode de recherche Wi-Fi activé)

## Étape 7 – Se connecter au panneau de commande Côr

- Sur votre appareil mobile ou votre PC, accédez aux paramètres du réseau et activez le Wi-Fi.
- Recherchez « ZeroWire\_XXXX » et connectez-vous



• Lancez ensuite un navigateur Web (Safari, Internet Explorer, Firefox, etc.) et tapez **192.168.1.3** dans le champ d'adresse.



Entrez 192.168.1.3

• Ouvrez une session en tant qu'installateur.

Enter you	ur username:	
installer		
Enter you	ur password:	

<u>Identifiants de connexion par défaut</u> Nom d'utilisateur : **installer** (minuscules) Mot de passe **9713** 

## Étape 8 – Apprentissage des détecteurs du panneau de commande Côr

- Procédez à l'apprentissage des détecteurs. Si le panneau de commande est déjà monté au mur, le téléphone intelligent ou le PC doit pouvoir se connecter par Wi-Fi au panneau de commande. Si le panneau de commande n'est pas monté au mur, assurez-vous de bien étiqueter les détecteurs au besoin.
- Accédez à **Settings** (Paramètres) et sélectionnez **Sensors** (Détecteurs) dans le menu déroulant.

	Menu
Logout	Sélectionnez Menu
Arm/Disarm	
Sensors	
Cameras	
Rooms	
History	
Change PIN	
Settings	Sélectionnez Settings (Paramètres)
Advanced	

- Sélectionnez la prochaine fente disponible dans le menu déroulant **Select Sensor to Configure** (Sélectionner et configurer le détecteur).
- Pour ajouter le détecteur suivant, allez à Select Sensor to Configure (Sélectionner et configurer le détecteur) et sélectionnez 2 Sensor (Détecteur 2) ou la prochaine fente disponible dans le menu déroulant.
- Répétez les étapes indiquées dans l'illustration ci-dessus.

## CONFIGURATION RECOMMANDÉE DES DÉTECTEURS

Capteur	Type de détecteur	Option du détecteur	Désactivez le détecteur Reed
Porte	3 – Délai d'entrée et de sortie 1	1 – Ignorer	Non coché
Fenêtre	6 – Instantané	1 – Ignorer	Non coché
Mouve- ment	5 – Suiveur	2 – Ignorer Maintien	Non coché
Eau	2 à 24 heures sonore	12 - Fuite d'eau	$\checkmark$
Gel*	2 à 24 heures sonore	13 – Temp. basse	$\checkmark$

**REMARQUE** : Pour le détecteur Eau/Gel Ecolink TX-E611, procédez à l'apprentissage du détecteur Eau <u>et</u> Gel séparément; <u>et</u> ne cochez pas Disable Reed (Désactiver le détecteur Reed).

## Étape 9 – Ajout de dispositifs Z-Wave au panneau de commande Côr

 Accédez à Settings (Paramètres) et sélectionnez Z-Wave Room Names (Noms des pièces Z-Wave) dans le menu déroulant.



- 1. Sélectionner le nom des pièces Z-Wave
- Modifier le nom des pièces
   Sélectionnez Save (Sauvegarder)
- Ensuite, accédez à Settings (Paramètres) et sélectionnez
   Z-Wave Add/Remove (Ajouter/Retrait Z-Wave) dans le menu déroulant.

**REMARQUE** : Si possible, durant le processus de configuration, gardez le dispositif Z-Wave dans un rayon de 1,5 m (5 pi) du panneau de commande.



## Étape 10 – Configurer et créer un code d'accès Web et télécharger le code d'accès

• Accédez à **Settings** (Paramètres) et sélectionnez **Network** (Réseau) dans le menu déroulant.

• Changez le **Code d'accès Web** à un code à huit (8) chiffres que vous et le propriétaire convenez d'utiliser.

**REMARQUE** : Donnez le code d'accès Web au propriétaire lorsque celui-ci configure les renseignements du site de l'application Côr Smart Home.

lerowire	
Logout Arm/Disarm Sensors Cameras Rooms History Change PIN Settors	LAN configuration IP Host Name Enable DHCP  IP Address Gateway Subnet Primary DNS Secondary DNS WIFI Configuration WFI SSID
Advanced	WFi Security Type WFi Password Remote Access PINS Web Access Passode
	12345678 Download Access Code 12345678 Automation User Name

 Changez le Code d'accès de téléchargement à un code de huit (8) chiffres. Assurez-vous de conserver une copie de ce code pour un accès à distance ultérieur dans l'éventualité où vous auriez à utiliser le logiciel DLX900.

## Étape 11 – Changer votre NIP d'installateur

• Changez votre NIP d'installateur en sélectionnant **Change PIN** (Changer le NIP) dans le menu principal et en saisissant un nouveau code à quatre (4) chiffres.

**IMPORTANT** : Assurez-vous de noter ce code pour référence future.

	Change P	IN	
Logout		-	
Arm/Disarm		Save	
Sensors			
Cameras	User Number		
Perme	PIN	256	
Rooms		9713	
History	Language		
Observe Ditte		English	`

## Étape 12 – Connecter le panneau de commande Côr au réseau Wi-Fi du propriétaire

- Accédez à Settings (Paramètres) et sélectionnez WiFi Setup (Configuration Wi-Fi) dans le menu déroulant.
- Sélectionnez **Scan for Wireless Networks** (Recherche de réseaux sans-fil).



- Une fois que la recherche est terminée, sélectionnez le réseau Wi-Fi du propriétaire.
- Entrez le *mot de passe Wi-Fi* si nécessaire et cliquez sur OK.
- Vérifiez que le panneau de commande Côr est connecté au réseau IP sélectionné.
- Si l'adresse ne s'affiche toujours pas, répétez l'étape 12.



Le système déconnecte l'appareil mobile du panneau de commande et tente de se connecter au réseau sélectionné.

Le navigateur doit afficher un message indiquant que la connexion est réussie. Sinon, vérifiez que le mot de passe a été entré correctement.

• Vérifiez que le panneau de commande Côr est connecté au réseau IP sélectionné.



**REMARQUE** : Si l'adresse IP ne s'affiche pas, répétez cette étape après une autre minute d'attente.

Si l'adresse ne s'affiche toujours pas, répétez l'étape 12.

**CONSEIL TECHNIQUE :** Une fois que le panneau de contrôle est connecté à un réseau Wi-Fi, le micrologiciel du panneau devrait être mis à jour dans le portail du dépositaire UltraSync, si ce n'est déjà fait.

## **SPÉCIFICATIONS UL**

Généralités : Le système répertorié UL comprend les caractéristiques et dispositifs compatibles suivants :

#### Système électrique

Alimentation 9 V c.c. :

Répertorié UL (E365620) Huizhou Zhongbang Electronic Co Ltd, modèle ZB-A090020A-J.

Entrée : 100/240 V c.a. 50/60 Hz, 0,6 A max.

Sortie : 9 V c.c., 2 A

Pile de secours :

Golden Power, modèle 6MR2300AAH4A

## 7,2 V c.c., 2300 mAh, Ni-MH

Version du logiciel

1.x

#### Notes concernant l'installation

Le système ne doit pas être programmé de sorte à ajouter une entrée Web Server, UltraSync App et Wi-Fi au téléphone intelligent.

Le carillon ne doit être utilisé que pour l'étape de désarmement. Il ne doit pas être utilisé en tant qu'alarme sonore principale.

Durant le mode de test, vérifiez l'alimentation du secteur et de la batterie toutes les semaines en débranchant l'adaptateur c.a. et en vérifiant les signaux de secours pendant cinq minutes. Réinstallez les dispositifs de retenue de la fiche d'alimentation. Remplacez la batterie tous les trois (3) ans.

Le signal de brouillage de radiofréquences annoncé par le message vocal « RF signal blocked » (Signaux de radiofréquences bloqués) se répète jusqu'à ce que le code soit entré.

#### **<u>Récepteurs compatibles</u>**

Le fonctionnement a été vérifié en conformité avec la norme SIA et le format Contact ID. Il incombe à l'installateur de vérifier la compatibilité entre le panneau de commande et le récepteur utilisés durant l'installation. L'installateur doit vérifier la compatibilité du récepteur et du système sur une base annuelle.

#### Listage et homologations

TIT			
UL	:		

ANSI/UL 985	Household Fire Warning (Système
	d'avertissement d'incendie résidentiel)
ANSI/UL 1023	Household Burglar (Système
	alarme antivol résidentiel)
ANSI/UL 1637	Home Health Care Signaling
	(Signaux d'appel de traitement médical)

cUL :

ULC S545 Residential Fire Warning System Control Units (Systèmes de commande d'avertissement d'incendie résidentiels) ULC/ORD-C1023 Preliminary Standard for Household Burglar Alarm System Units (Norme préliminaire pour systèmes d'alarme antivol résidentiels)

SIA :

ANSI/SIA CP-01-2010 False Alarm Reduction (Réduction des fausses alarmes)

## Configuration minimale du système

Le panneau de commande HA-6400-05-06-00 est compatible avec les accessoires répertoriés UL suivants et fabriqués par UTC :

TX-1012-01-1, TX-1012-01-3 CONTACT DE PORTE

60-362N-10-319.5 CONTACT DE PORTE

TX-6010-01-1 DÉTECTEUR DE FUMÉE

60-848-02-95 DÉTECTEUR DE FUMÉE

60-703-95 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR PASSIF 60-639-95R DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR PASSIF

#### **Suspension**

Consultez votre installateur pour déterminer si votre système est configuré avec un délai de communication. Un délai de communication évite la transmission d'un rapport au poste central si le panneau de commande est désarmé dans les 30 à 45 secondes suivant le déclenchement de l'alarme par intrusion. **Remarque :** Normalement, les alarmes d'incendie sont transmises sans délai de communication.

## Sortie rapide

Utilisez la fonction de sortie rapide lorsqu'une personne souhaite sortir brièvement de la maison alors que le système est toujours armé, p. ex., pour récupérer son journal. Cette fonction doit être activée par l'installateur. Lorsque le bouton **DISARM** est enfoncé, l'écran affiche *Exit Time is On* (Délai de sortie activé). Ceci permet de maintenir ouverte une porte de sortie désignée jusqu'à deux minutes sans déclencher une alarme.

Remarque : La porte désignée ne peut être ouverte et refermée qu'une seule fois. Si la porte désignée se referme derrière vous lorsque vous sortez, il faudra désarmer le système avant de la rouvrir. La porte désignée doit rester ouverte lorsque la fonction de sortie rapide est activée.

#### Prolongation du délai de sortie

Lorsqu'activée par l'installateur, la fonction de *prolongation du délai de sortie* détecte le moment où vous armez le système, où vous sortez de la maison pour y pénétrer rapidement de nouveau, p. ex., si vous avez laissé vos clés dans un véhicule. En pareil cas, le système Côr recalcule votre plein délai de sortie.

#### Indication de l'état de progression de sortie

Un signal sonore pulsatoire retentit durant le cycle de sortie pour indiquer la progression du délai de sortie. Un signal sonore pulsatoire rapide durant les dernières 10 secondes du délai de sortie indique que le délai est bientôt expiré.

## Indication de l'état de progression d'entrée

Un signal sonore pulsatoire retentit durant le cycle d'entrée pour indiquer le début du délai d'entrée.

Télécommandes : UTC, modèle 6001064-95R

- Bouton de déverrouillage. Permet de désarmer le système. La DEL s'allume brièvement et le panneau de commande émet deux signaux sonores.
- Bouton de verrouillage. Permet d'armer le système. La DEL s'allume brièvement et le panneau de commande émet deux signaux sonores.
- Bouton d'éclairage. Permet d'activer ou de désactiver le contrôle de l'éclairage (si cette fonction est programmée).
- Bouton étoile. Selon la programmation du système.
- Si la pile est faible, la DEL ne s'allume pas lorsque les boutons sont enfoncés, et la télécommande ne fonctionne pas.

## <u>Neutralisation et prévention des alarmes</u> <u>accidentelles</u>

L'une des principales préoccupations concernant votre système de sécurité est sans doute la possibilité de déclencher des alarmes accidentelles. La plupart des alarmes accidentelles se produisent lorsque l'on quitte la maison après avoir armé le système ou avant de le désarmer au retour.

Il est possible de neutraliser une alarme en entrant un code maître ou un code utilisateur valide dans la fenêtre de neutralisation minimale de cinq (5) minutes. Une fois les alarmes neutralisées, le système se réarme.

#### Fermeture récente

Activée (fenêtre de deux minutes)

#### Directives de déclenchement des détecteurs

Capteur	Mesure
Porte/fenêtre	Ouvrez la porte ou la fenêtre.
Alarme de monoxyde de carbone	Maintenez le bouton <b>Test/Hush</b> enfoncé pendant environ cinq secondes, jusqu à l'émission de deux signaux sonores, puis relâchez—le.
Bris de vitre	Vérifiez le capteur à l'aide d'un testeur de bris de vitre approprié.
Détecteur de mouvement	Tenez – vous hors du champ de détection du détecteur pendant cinq minutes, puis pénétrez dans le champ.
Fumée	Appuyez sur le bouton de test du capteur jusqu à ce que le système émette des signaux sonores.
Télécommande	Maintenez les boutons Lock et Unlock enfoncés simultanément pendant trois secondes.
Clavier tactile à distance	Maintenez les deux boutons Emergency enfoncés simultanément pendant trois secondes.

## Emplacements de montage des détecteurs de fumée et de chaleur

Le choix d'un emplacement approprié est un facteur critique au bon fonctionnement des détecteurs de fumée. La *figure 2* illustre des plans d'étage représentatifs avec des emplacements de montage recommandés pour des détecteurs de fumée et de chaleur. Utilisez ces directives générales pour optimiser la performance du détecteur et réduire les possibilités de fausses alarmes :

Avant de monter les détecteurs, programmez-les dans la mémoire du système et effectuez un test à partir de l'emplacement prévu du détecteur pour vous assurer que la communication parradiofréquences avec le panneau de commande est adéquate.

Localisez le détecteur dans un environnement contrôlé dont la plage de température se situe entre 5 et 38 °C (40 et 100 °F) avec un degré d'humidité entre 0 et 90 % sans condensation.

Localisez les détecteurs loin des sources de ventilation qui pourraient empêcher la fumée de les atteindre.

Localisez les détecteurs de plafond au centre de la pièce ou du couloir, à au moins 10 cm (4 po) des murs ou autres surfaces adjacentes.

Localisez les détecteurs muraux de sorte que le dessus du détecteur se trouve entre 10 et 31 cm (4 et 12 po) du plafond. Dans les pièces avec plafond en pente, à double pente ou à pignon, localisez les détecteurs à 0,9 m (3 pi) de distance du point le plus élevé du plafond.

S'il s'agit d'un plafond suspendu, la tuile doit être correctement fixée pour éviter son retrait.

**REMARQUE** : Ne montez pas les détecteurs sur les profilés métalliques des plafonds suspendus. Les profilés métalliques peuvent retenir le champ magnétique des contacteurs Reed du détecteur et provoquer de fausses alarmes.



Fig. 3 – Emplacements de montage des détecteurs de fumée et de chaleur

## Fonctions programmables du SIA CP-01-2010

Le panneau de commande Côr<sup>™</sup> est préréglé en usine en conformité avec la norme CP-01 de la Security Industry Association (SIA). Les paramètres pertinents sont énumérés ci-dessous et ne doivent pas être modifiés pour respecter la conformité CP-01.

FONOTION	EVICENCE		PARAMÈTRES
FONCTION	EXIGENCE	PLAGE	PAR DÉFAUT
Délai de sortie	Requise (programmable)	Pour armement complet ou automatique : 45 secondes à 2 minutes (maximum de 255 secondes)	60 secondes
Indication de l'état de progression et de désarmement, pour sortie silencieuse	Autorisée	Les claviers individuels peuvent être désactivés	Tous les indicateurs sont activés
Reprise du délai de sortie	Option requise	Pour la ré-entrée durant le délai de sortie	Activée
Maintien automatique de l'armement pour les propriétés non vacantes	Option requise (sauf armement à distance)	Si aucune sortie après armement complet	Activée
Délai de sortie et indication de l'état de progression et de désarmement, pour armement à distance	Option autorisée (pour armement à distance)	Peut être désactivée, pour armement à distance	Activée
Délais d'entrée	Requise (programmable)	30 secondes à 4 minutes **	30 secondes
Fenêtre de suspension, sauf pour détecteurs d'incendie	Option requise	Peut être désactivée, par détecteur ou par type de détecteur	Activée
Délai de fenêtre de suspension, sauf pour détecteurs d'incendie	Requise (programmable)	0 seconde à 45 secondes **	30 secondes
Suspension de l'indication	Option requise	Indication qu'aucune alarme n'a été transmise	Activée
Fenêtre de neutralisation	Requise	Durée d'affichage de la fenêtre d'au moins cinq (5) minutes.	
Annulation de l'indication	Option requise	Indication qu'une annulation a été transmise	Activée
Fonction d'indication individuelle	Option autorisée	Pas de dérivation automatique pour un autre code utilisateur Pas de copiage avec d'autres codes utilisateur	Désactivée
Croisement de zones	Option requise	Programmation nécessaire	Désactivée
Délai programmable de croisement de zones	Autorisée	Possibilité de programmation	Selon le fabricant
Désactivation et activation de zones en alarme	Requise (programmable)	Sauf pour les détecteurs d'incendie, désactivation tous les uns à six déclenchements	Deux déclenchements
Désactivation de zones en alarme	Autorisée	Pour les détecteurs de non – réponse de la police	Activée
Vérification d'alarme d'incendie	Option requise	Selon le panneau de commande et les détecteurs	Désactivée
Annulation d'attente d'appel	Option requise	Selon la ligne téléphonique de l'utilisateur	Désactivée

## NOTES DU DÉTAILLANT SUR L'INSTALLATION

Inscrivez les renseignements suivants sur les notes de travail :

Numéro de série	(12 chiffres)
Code d'accès Web	(8 chiffres)
Code d'accès de téléchargement	(8 chiffres)
Nouveau NIP de l'installateur	(4 chiffres)
Nom du propriétaire	
Adresse du propriétaire	

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE

Numéro de série		(12 chiffres)
Code d'accès Web		(8 chiffres)
Nom d'utilisateur (sensible	User 1	
à la casse)		Par défaut
NIP	1234	Par défaut

Copyright 2017 Côr Home Automation • 7310 W. Morris St. • Indianapolis, IN 46231

Date d'édition : 03/17

Remplace : HA-6400-01QSFR

Le fabricant se réserve le droit de changer les fiches techniques ou la conception sans avis préalable et sans obligation de sa part.